PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAFETERA ELECTRICA (10 TAZAS)
CM-4690

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Verifique el voltaje del área antes de conectar la unidad al tomacorriente.
- No conecte la unidad antes de asegurarse que el enchufe ha sido correctamente conectado a tierra.
- No permita que los niños jueguen con la unidad. Mantenga la unidad alejada de los niños.
- No toque las superficies calientes de la unidad cuando esta se encuentre funcionando.
- Antes de usar la unidad por primera vez, póngala a funcionar solo con agua un par de veces para limpiar el sistema completamente.
- Nunca use la jarra en una estufa eléctrica o a gas, en un microondas. No la use si esta tiene fisuras en su superficie.
- Evite colocar la jarra en una superficie fría ó mojada.
- Si el cable de la unidad se encuentra dañado, este debe ser cambiado por personal de servicio técnico calificado.
- Deposite la unidad teniendo en cuenta las normas medioambientales de su localidad.

Nota: No sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido.

INSTRUCCIONES DE USO

Importante!

- **Antes de hacer café, asegúrese que el orificio del soporte del filtro esta situado hacia atrás, de lo contrario la tapa no cerrara bien y el café puede rebasarse.**
- **Asegúrese que la tapa esta correctamente cerrada presionando la parte frontal. De lo contrario, el sistema anti goteo de la unidad puede verse obstruido y el café puede rebasarse del soporte del filtro**.

- Abra la tapa
- Agregue la cantidad de café deseada al filtro usando una cuchara.
- No coloque demasiado café en el filtro y nunca presione el café hacia abajo.
- Vierta agua en el tanque de la unidad usando como referencia las marcas de nivel de agua en el exterior del tanque.
- Cierre la tapa.
- Coloque la jarra en la placa calefactora y conecte la unidad al tomacorriente.
- Cambie el interruptor a la posición de encendido.
- Una vez el café este hecho, retire la jarra. El sistema anti goteo de la unidad se activara. Tenga precaución de no remover la jarra por periodos de tiempo prolongados, ya que el café en el filtro se puede rebasar.
- Para evitar quemaduras por el vapor, no abra la tapa hasta que todo el café haya salido.
- Si desea mantener el café caliente, no retire la jarra de la placa calefactora y mantenga la unidad encendida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de iniciar la limpieza de la unidad, asegúrese que esta se encuentra desconectada del tomacorriente.
- La jarra, el filtro y el soporte del filtro, pueden ser limpiados con agua caliente y un poco de jabón. Asegúrese de enjuagarlos por completo.
- Recuerde colocar el agujero del soporte del filtro hacia atrás.

- El cuerpo de la unidad y la placa calefactora deben ser limpiados con un paño ligeramente humedecido con agua.
- Siga los siguientes pasos para eliminar depósitos alcalinos que se pueden formar en el circuito de agua:
    - Vierta un 50% de solución de agua y vinagre en el tanque de agua de la unidad.
    - Conecte la unidad al tomacorriente si agregar café.
    - Apague la unidad y espere 15 minutos.
    - Encienda la unidad de nuevo y permita que fluya toda la solución.
    - Después, permita que la unidad funcione solo con agua un par de veces.